

Рекомендуемые значения основных параметров:

P01 – яркость подсветки дисплея

P02 – единицы измерения "0"км, "1" мили

P03 – Напряжение батареи 24, 36, 48 Вольт, (дисплей подходит для контроллеров с разным рабочим напряжением)

P04 – Время засыпания (отключения) при простое от 1 до 60 минут. При значении "0" не засыпает.

P05 – 2 режима регулировки помощи, "0"– 3 уровня помощи, "1"– 5 уровней помощи двигателем .

P06 – реальный диаметр колеса в дюймах с точностью 0.1 (зависит от установленной шины, давления в ней и реальной наружки)

P07 – корректировка показаний скорости – рекомендуемое значение 6.

P08 – ограничение скорости, 50– без ограничения (работает только со спец контроллерами);

P09 – "0" все работает автономно, "1" ручка газа работает только после начала движения.

P10 – "0"–отключает ручку газа, "1"–отключает датчик помощи, "2"–включает все.

P11 – Количество вращений педалями для срабатывания помощи педалированию. 1 – включение помощи начинается сразу с вращением педалей.

P12 – плавность разгона в режиме помощи педалированию, "0"– максимально плавно, "5"– сразу полный газ. Рекомендуемое значение – 0.

P13 – количество магнитов с которыми работает датчик «пасс».

P14 – ограничение потребляемого тока, по умолчанию 15А (работает только со спец контроллерами).

P15 – минимальное напряжение при достижении которого контроллер отключатся.

P16 – общий пробег